

Allgemeine Informationen

Sehr geehrter Webasto-Kunde!

Wir gehen davon aus, dass Ihnen die Bedienung und Funktionsweise Ihres neuen Thermo Call von der einbauenden Werkstatt / Servicestelle zur vollsten Zufriedenheit erklärt wurde. In dieser Betriebsanweisung möchten wir Ihnen nochmals einen Überblick geben über den Gebrauch und Verwendung des Thermo Call.

Verwendung

Ihre Standheizung bzw. Standlüftung ist unter Nutzung der DTMF-Datenübertragung über das GSM-Netz fernsteuerbar.

Als Bedieneinheiten eignen sich alle Einrichtungen, die das Absenden von Multifrequenzwahltönen ermöglichen (neuere Festnetztelefone und Mobiltelefone).

HINWEIS

Bei Festnetz-Telefon muss das Wahlverfahren auf Tonwahl umgeschaltet werden. Informationen hierüber entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

Sie werden durch das System menügeführt und in die Lage versetzt, auf einfache Art und Weise Ihre im Fahrzeug befindliche Standheizung / Standlüftung zu bedienen.

Die Wahl der Einschaltdauer ist möglich.

SIM-Karte

Um Thermo Call betreiben zu können, muss eine gültige SIM-Karte in der Thermo Call-Steuereinheit eingesetzt sein.

Die Karte darf keine PIN-Abfrage haben.

Wir bitten Sie, vor Ablauf der 15 Monate nach Einbau Ihres Thermo Call, unsere Hotline 0 18 05 / 22 93 78 anzurufen.

Bedienung

- Wählen Sie Ihre zugeteilte Rufnummer.
- Es erfolgt die akustische Meldung «WEBASTO THERMO CALL» mit der Aufforderung «EINGABE PASSWORT».
- Geben Sie Ihr Passwort (2-stelliger Code) und # ein. Werkseitig ist das Passwort auf «00» eingestellt.

HINWEIS

Bei einer korrekten Eingabe erfolgt die Aufzählung der verfügbaren Befehle in einer Endlosschleife.

Ist Ihre Eingabe nicht korrekt, wird die Aufforderung noch 2-mal wiederholt. Danach wird die Telefonverbindung unterbrochen. Erfolgt innerhalb von 60 Sekunden keine Eingabe, wird die Verbindung ebenfalls unterbrochen.

Eingabe/Befehl	akustische Rückmeldung	Ergebnis	Hinweis
Standheizung einschalten			
① = WEBASTO STANDHEIZUNG EIN	«STANDHEIZUNG EIN – FERTIG»	Das Heizgerät läuft entsprechend der vorprogrammier- ten Zeit.	
Standheizung ausschalten			
① = WEBASTO STANDHEIZUNG AUS	«STANDHEIZUNG AUS – FERTIG»	Das Heizgerät ist ausgeschaltet.	
Standlüftung einschalten			
② = WEBASTO STANDLÜFTUNG EIN	«STANDLÜFTUNG EIN – FERTIG»	Die Standlüftung läuft entsprechend der vorprogrammier- ten Zeit.	
Standlüftung ausschalten			
① = WEBASTO STANDLÜFTUNG AUS	«STANDLÜFTUNG AUS – FERTIG»	Die Standlüftung ist ausgeschaltet.	
Standheizung, Einschaltdauer verlängern			
② = VERLÄNGERUNG WEBASTO STANDHEIZUNG	«VERLÄNGERUNG STANDHEIZUNG – FERTIG»	Die Einschaltdauer ist verlängert.	Das Heizgerät darf nicht von einer Vorwahluhr/ einem Tastschalter eingeschaltet gewesen sein.

Eingabe/Befehl	akustische Rückmeldung	Ergebnis	Hinweis
Standlüftung, Einschaltdauer verlängern			
<p>② = VERLÄNGERUNG WEBASTO STANDLÜFTUNG</p>	<p>«VERLÄNGERUNG STANDLÜFTUNG – FERTIG»</p>	<p>Die Einschalt- dauer ist verlängert.</p>	<p>Die Standlüftung darf nicht von einer Vorwahluhr/ einem Tastschal- ter eingeschaltet gewesen sein.</p>
Standheizung/Standlüftung, verbleibende Einschaltdauer abfragen			
<p>③ = VERBLEIBENDE EINSCHALT- DAUER</p>	<p>«VERBLEIBENDE ZEIT» – Anzeige von 3 Ziffern – «MINUTEN – FERTIG»</p>	<p>Anzeige der verbleiben- den Ein- schaltdauer in Minuten.</p>	<p>Die Standheizung oder Standlüftung darf nicht von einer Vorwahluhr/ einem Tastschal- ter eingeschaltet gewesen sein.</p>
Passwort ändern			
<p>① = PROGRAMMIE- RUNG</p> <p>① = PROGRAMMIE- RUNG PASSWORT</p> <p>2 Ziffern und # senden</p> <p>(siehe Fortsetzung)</p> <p>4</p>	<p>«PROGRAMMIE- RUNG»</p> <p>«EINGABE PASSWORT»</p> <p>«WIEDERHOLEN»</p>		<p>Erfolgt keine Eingabe innerhalb von 10 Sekunden, kehrt Thermo Call in das Hauptmenü zurück.</p> <p>Ist die Eingabe nicht korrekt oder erfolgt keine Eingabe innerhalb von 5 Sekunden, erfolgt die Meldung «FEHLER». Das bisherige Passwort bleibt gespeichert und Thermo Call kehrt in das Programm-Menü zurück.</p>

Eingabe/Befehl	akustische Rückmeldung	Ergebnis	Hinweis
Passwort ändern (Fortsetzung)			
<p>Gleiche 2 Ziffern und # nochmals senden</p> <p>① = ENDE PROGRAMMIERUNG</p>	«FERTIG»	Das neue Passwort ist gespeichert.	
Standheizung, Einschaltdauer ändern			
<p>① = PROGRAMMIERUNG</p> <p>② = PROGRAMMIERUNG EINSCHALTDAUER WEBASTO STANDHEIZUNG</p> <p>EINGABE MINUTEN</p> <p>2 oder 3 Ziffern (zwischen 10 und 120) und # senden</p> <p>① = ENDE PROGRAMMIERUNG</p>	<p>«PROGRAMMIERUNG»</p> <p>«EINSCHALTDAUER STANDHEIZUNG»</p> <p>«FERTIG»</p>	<p>Die Einschaltdauer ist neu programmiert.</p>	<p>Erfolgt keine Eingabe innerhalb von 10 Sekunden, kehrt Thermo Call in das Hauptmenü zurück.</p> <p>Ist die Eingabe nicht korrekt oder erfolgt keine Eingabe innerhalb von 5 Sekunden, erfolgt die Meldung «FEHLER». Die bisherige Einschaltdauer bleibt gespeichert und Thermo Call kehrt in das Programm-Menü zurück.</p>

Eingabe/Befehl	akustische Rückmeldung	Ergebnis	Hinweis
Standlüftung, Einschaltdauer ändern			
<p>① = PROGRAMMIERUNG</p>	<p>«PROGRAMMIERUNG»</p>		<p>Erfolgt keine Eingabe innerhalb von 10 Sekunden, kehrt Thermo Call in das Hauptmenü zurück.</p>
<p>③ = PROGRAMMIERUNG EINSCHALTDAUER WEBASTO STANDLÜFTUNG</p> <p>EINGABE MINUTEN</p>	<p>«EINSCHALTDAUER STANDLÜFTUNG»</p>		<p>Ist die Eingabe nicht korrekt oder erfolgt keine Eingabe innerhalb von 5 Sekunden, erfolgt die Meldung «FEHLER».</p>
<p>2 oder 3 Ziffern (zwischen 10 und 120) und # senden</p> <p>① = ENDE PROGRAMMIERUNG</p>	<p>«FERTIG»</p>	<p>Die Einschaltdauer ist neu programmiert.</p>	<p>Die bisherige Einschaltdauer bleibt gespeichert und Thermo Call kehrt in das Programm-Menü zurück.</p>

Ein- und ausschalten mit Taster

Der Betrieb Standheizung oder Standlüftung wird am Taster angezeigt.
 Standheizung = Dauerlicht
 Standlüftung = blinken

HINWEIS

Beim Einschalten mit Taster wird immer der Modus (Standheizung oder Standlüftung) gewählt, der zuletzt mit Thermo Call genutzt wurde.